

Strato Micra

Vervangen lichtbron.

- 1 Zorg ervoor dat er geen spanning op het armatuur staat.
- 2 Wacht bij vervanging tot de lamp is afgekoeld.


Replacing lightsource.

- 1 Switch off power supply.
- 2 Allow the lamp to cool before replacement.

Austauschen Leuchtmittel.

- 1 Sicherstellen, daß die Leuchte nicht unter Spannung steht.
- 2 Lampenwechsel erst vornehmen, wenn das Leuchtmittel vollständig abgekühlt ist.

Het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden om het risico van verstikking te vermijden.
Keep the packing material away from children to avoid suffocation risks.
Das Verpackungsmaterial von Kindern fern halten um sich zu bewahren für das Risiko der Erstickung.




Postbus 6407
2001 HK HAARLEM, Nederland

Telefoon: +31 23 5123500
Telefax: +31 23 5123599
e-mail: info@dijkstra.com
internet: www.dijkstra.com

Strato Micra 90209126

Technische wijzigingen voorbehouden.
Subject to technical modification.
Technische Änderungen vorbehalten.

Strato Micra



14444: A=95mm 1xQPAR16 50W

14445: A=138mm 1xQPAR20 75W

14446: 1xQPAR16 50W

14488

Design: Ben Lubbers

Aansluitspanning:

Mains supply: 230 Volt, 50Hz.

Netzspannung:

Veiligheidsklasse 1

Safety class 1

Schutzklasse 1



Attentie.

Zorg dat er geen spanning op het armatuur staat bij installatie of onderhoud.

Dit armatuur moet geaard worden.

Aansluiten: Uitsluitend door de erkende installateur.

Lees voor het installeren nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing.

Dit verlichtingsarmatuur is ontworpen, gefabriceerd en getest volgens de Europese veiligheidsvoorschriften EN 60598 tesamen met elk volgend supplement.

Gebruik het product uitsluitend in overeenkomst met de voorschriften betreffende de plaatsing, waarbij de juiste aansluitspanning en lichtbron toegepast dienen te worden. Iedere verandering aan dit product kan leiden tot een onveilige situatie.

Het aanbrengen van veranderingen of het niet naleven van deze handleiding ontslaat DIJKSTRA LAMPENFABRIEK B.V. van elke garantieverplichting.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Please note.

Before undertaking any installation or maintenance work always isolate from the mains supply.

This luminaire must be earthed.

Installation: To be carried out only by a qualified and approved installer.

Read this manual carefully prior to final connection.

This product has been designed, manufactured and tested in accordance with the standard EN 60598-1 together with any subsequent amendment.

Use this product only in compliance with the regulations concerning the application of this product, ensuring that the correct voltage and lightsource is applied. Any modification of this product will invalidate any warranty and may lead to unsafe situations.

Failure to observe the instructions of this manual may invalidate any claim or warranty of the products supplied by DIJKSTRA LAMPENFABRIEK B.V. and its representatives abroad.

Retain these instructions, for incorporation into O & M manuals.

Achtung.

Bitte bei Installation oder Unterhalt der Leuchte prüfen, daß diese nicht unter Netz-Spannung steht.

Diese Leuchte muß geerdert werden.

Installation: Ausschließlich von einem anerkannten Installateur.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit dem Anschliessen anfangen.

Diese Leuchte wurde entwickelt, hergestellt und geprüft entsprechend den Sicherheitsnormen EN 60598 und weitere Beilagen.


Verwendung dieses Produktes ausschließlich in Erfüllung mit den Vorschriften betreffend Montierungsstelle, Spannung und Lichtquelle.

Modifikation dieses Produktes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Modifikation dieses Produktes oder die Nichtbeachtung dieser Montage-Instruktion befreit DIJKSTRA LAMPENFABRIEK FABRIEK B.V. von jeglichen Garantie-verpflichtungen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Strato Micro

14488 = option:
Afdekring/Ring/Abdeckring



Attentie: Roestvast staal behandelen met een geschikt reinigungs- en onderhoudsmiddel.

Attention: Treat stainless steel with an appropriate cleansing- and maintenance agent.

Achtung: Edelstahl reinigen mit einem geeigneten Reinigungs- und Wartungsmittel.